

#AC171 ポルシェ911GT1

- ①ペイント前に洗剤で油やよごれを洗い乾いてからペイントしない部分をマスキングします
ペイントは内側から行いその後にステッカーを貼る段階でボディ表面の保護ビニールをはがします
- ②シャーシ車高を7mm以下に設定してください
- ③MT X 2に取り付ける場合はホイールベースが若干異なる為、フロントホイールアーチに基準を合わせて
リヤホイールアーチのラインを決定して下さい。フロント及びリヤのダンパー取付位置は一番上の穴
は使用せずに2番目から使用して下さい。(ボディに干渉する為)
- ④取付可能シャーシ→MT X 2/ピュアテン/ナイトロ等

HP もお目にたれませす www.active-hobby.com

